

Boost Max

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Højtydende og robust LED projektør i elegant design med hele 135Lm/W beregnet til det professionelle marked. Armaturhus i formstøbt aluminium, skærm i hærdet glas. Leveres med 1 meter kabel med fri ende.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden emballagen åbnes, kontroller for tegn på skader sket under transport. Anvend aldrig armaturet hvis der er tegn skader! Opbevar det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation: Se nedenfor

4. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig slibende- eller opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Lækstrøm	30W <0.37mA 50W <0.33mA 100W-400W <=0.75mA
Driver	u/dæmp Driveren er flicker-fri	Startstrøm	30W / 50W / 100W: 70 I _{max} (A) 150W: 110 I _{max} (A) 200W-400W: 120 I _{max} (A)
Effekt	30W / 50W / 100W / 150W / 200W / 240W / 300W / 400W	Antal enheder pr. MCB C10	30W: 20 stk. / 50W: 12 stk. / 100W: 9 stk. 150W: 6 stk. / 200/240W: 5 stk. 300W: 3 stk. / 400W: 2 stk.
Lyskilde	LED	Overspændings-beskyttelse	10KV
CCT	4000K	Isolationsklasse	Klasse I
CRI	80	Kapslingsklasse	IP66
Lysspredning	90°	Dæmp	u/dæmp
Kipbar	Ja	Omgivelsestemperaturer	-40 C° til 50 C°
Dimensioner	30W: 308x247x59mm 2,4Kg 50W: 308x247x59mm 2,4 Kg	Dimensioner	100W: 402*377*62mm 4,2 Kg 150W: 402*377*62mm 4,4 Kg 200W: 464*377*62mm 5,0 Kg 240W: 464*377*62mm 5,1 Kg 300W: 629*377*77mm 7,7 Kg 400W: 629*377*77mm 7,9 Kg
Levetid	50.000 timer L90/B50	Tilslutning	Leveres med 1m kabel (fri ende)
Forsyningsspænding	200-240V 50/60Hz	Godkendelse	CE / RoHS / ErP

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

1 Bør to huller i væggen med en boremaskine.

2 Brug en hammer til at sætte de to ekspansionsskrue i de borede huller.

3 Først løses gearjusteringsskruerne (Gear adjustment screw) i begge sider af armaturet. Herefter placeres monteringshullerne i lampebeslaget så det passer med de to ekspansionsskrue, skruerne spændes.

4 Spænd monteringsbeslagets skrue, juster lysvinkel på lampen, stram derefter gearjusteringsskruen, og til sidst tilslut strømforsyningsledningen på armaturet til lysnettet -installationen er færdig!

1 Bor to huller i loftet med en boremaskine.

2 Brug en hammer til at isætte de to ekspansionskruger i de bored huller.

3 Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 ovenfor.

4 Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 ovenfor.

Diagram illustrating the installation of the expansion screws:

- Bor to huller i gulvet med en boremaskine.
- Brug en hammer til at sætte de to ekspansionskruer i de borede huller.
- Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 øverst.
- Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 øverst.

Opdateret 3. august 2026