

Skyled EasyAir G3

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

OBS: vær opmærksom på sensorgenerationen (fremgår af produkt label) - SNS210 MC og SNS212 MC bør ikke bruges i samme gruppe! For vejledning til indstilling af Philips EasyAir systemet – se separat manual.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere, om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn på skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde bliver beskadiget, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at installationen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller lignende til rengøring af produktet.



Anvendelse	Indbygning	Forsyningsspænding	220-240V 50/60Hz
Driver	PHILIPS Xitanium SR	Tilslutning	Klemrække 3x2,5mm ²
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse II
Effekt	36W	Kapslingsklasse	IP20
CCT	4000K	Vandalklasse	IK07
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	-10°C til +40°C
Udskiftelig driver/LED	Ja / Nej	Dimensioner	595x595x120 mm
Lysspredning	90°	Vægt	3 kg
Levetid	100.000 timer L90/B50	Godkendelse	CE / RoHS / ErP

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.



Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Indbygget montering



1. Før LED panelet gennem hullet i loftspladerne (billede 1 og 2)





2. Vend LED panelet så lyssiden er nedad (billede 3 og 4)



3. Placer nu LED panelet så det flugter med loftspladerne – afslut installationen (billede 5 og 6)



4. Montering og installation er nu færdig (billede 7)




For yderligere information om driver eller sensorfunktion, henvises til disses produktblade og manual

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.


Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Monteret i påbygningsramme (SKU 160196)


1. Saml herefter de 4 sider (A & B) som vist herunder



2. Montér de 4 skruer (skruen placeres i den største del af monteringshullet på rammen). Bevæg dernæst rammen frem og tilbage til den ønskede placering opnås, herefter stram skruerne (se udsnitsbilleder 1 og 2 herunder). Træk nu den ene side af rammen ud – markeret med label på rammedelen.



3. Isæt LED panelarmatur (B) i rammen. Vær sikker på at montere LED panelarmaturet (B) og rammen som vist i tværsnitsbilledet. Montér nu den anden side (B) i rammen på samme måde som under punkt 3 for at færdiggøre montagen.




Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.


Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Monteret i indbygningsramme


Placér LED-panelet i rammen som vist herunder




Udskær et hul på 600 x 600 mm i loft eller udtag loftpladen



Tilslut driver og placér LED-panel i rammen og isæt i loftet



Indbygningsramme og panel er nu korrekt monteret i loft



Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk